
NEFIT BOSCH

Combinatietabellen Multi Split 5000 M



Inhoudsopgave

Climate 5000 M Multi Split in combinatie met:




- Climate 3000i binnenunit



- Climate 6001i binnenunit



- Climate 7000i binnenunit



- Climate 5000iU kanaalunit



- Climate 5000iU (compacte) cassette



- Climate 5000iU vloerunit



- Alle binnen-units

Climate 5000 M in combinatie met 3000i



Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW								
CL5000M 53/2 E	1	2,6	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3				
CL5000M 79/3 E	1	3,5	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3	5,3+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+5,3		
CL5000M 105/4 E	1	/								
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3	5,3+7
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+7	2,6+2,6+5,3 3,5+5,3+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,5+5,3+5,3	3,5+3,5+3,5
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+5,3
CL5000M 125/5 E	1	/								
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3	5,3+7
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+7	2,6+2,6+7 3,5+5,3+5,3	2,6+3,5+3,5 3,5+5,3+7	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,6+5,3+,53	2,6+5,3+7
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+7 3,5+3,5+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5,3
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7 kW = 70E

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Climate 5000 M in combinatie met 6001i



Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW								
CL5000M 53/2 E	1	2,6	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3				
CL5000M 79/3 E	1	3,5	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3	5,3+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+5,3		
CL5000M 105/4 E	1	/								
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3	5,3+7
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+7	2,6+2,6+5,3 3,5+5,3+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,5+5,3+5,3	3,5+3,5+3,5
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+5,3
CL5000M 125/5 E	1	/								
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3	5,3+7
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+7	2,6+2,6+7 3,5+5,3+5,3	2,6+3,5+3,5 3,5+5,3+7	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,6+5,3+,53	2,6+5,3+7
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+7 3,5+3,5+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5,3
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7 kW = 70E

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Climate 5000 M in combinatie met 7000i




Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	De CL7000i-binnenunits kunnen niet afzonderlijk worden gecombineerd met de multi-split CL5000M 53/2. Een combinatie van een CL7000i-binnenunit met andere typen binnenunits, zoals de CL3000i of CL6001i, op de CL5000M 53/2 is echter wel mogelijk. Zie pagina 9 voor de mogelijke combinaties.								
CL5000M 79/3 E	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+4,1	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+4,1	3,5+5,3	
CL5000M 105/4 E	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+4,1	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+4,1	3,5+5,3	
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+4,1	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+4,1	2,6+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5
CL5000M 125/5 E	2	2,6+3,5	2,6+4,1	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+4,1	3,5+5,3		
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+4,1	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+4,1	2,6+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+4,1 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 4,1 kW = 41E | 5,3 kW = 53E

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Climate 5000 M in combinatie met kanaalunit





Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	2,6	3,5	5,3					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
CL5000M 79/3 E	1	3,5	5,3	7					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5	
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+2,6 5,3+7	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+7	2,6+2,6+7 3,5+5,3+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,6+5,3+5,3
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+7 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+7	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+7 2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7 kW = 70E

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Climate 5000 M in combinatie met (compacte) Cassette





Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	2,6	3,5	5,3					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
CL5000M 79/3 E	1	3,5	5,3	7					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5	
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+2,6 5,3+7	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	5,3+5,3
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+7	2,6+2,6+7 3,5+5,3+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,6+5,3+5,3
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+7 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+7	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+7 2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7 kW = 70E

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Climate 5000 M in combinatie met vloer-binnenunit





Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	2,6	3,5	5					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	3,5+3,5					
CL5000M 79/3 E	1	2,6	3,5	5					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5	3,5+3,5	3,5+5			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5				
CL5000M 105/4 E	1	2,6	3,5	5					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5	3,5+3,5	3,5+5	5+5		
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+5+5	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5	2,6+5+5	3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+5
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5	2,6+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5	
CL5000M 125/5 E	1	2,6	3,5	5					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5	3,5+3,5	3,5+5	5+5		
	3	2,6+5+5 3,5+5+5	2,6+2,6+2,6 5+5+5	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5	3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+5
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5+5	2,6+2,6+2,6+5	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5	2,6+2,6+5+5	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5			

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5 kW = 50 E

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Climate 5000 M in combinatie met alle binnenunits



Type Buitenunit	Aantal binnen-units	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+CL7000i*	
CL5000M 79/3 E	1	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+CL7000i*	
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+CL7000i*	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5		
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6 3,5+CL7000i*	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7
	3	2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+7 3,5+3,5+7	2,6+2,6+CL7000i* 3,5+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	2,6+3,5+CL7000i*	3,5+3,5+3,5
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+CL7000i*	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+3,5+3,5
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	3,5+CL7000i*
	3	2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+7 3,5+3,5+7	2,6+2,6+CL7000i* 3,5+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+CL7000i* 3,5+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+7 2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+CL7000i* 2,6+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7 3,5+3,5+3,5+7
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5+CL7000i* 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+3,5+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3 2,6+2,6+3,5+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+2,6+2,6+7 2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+2,6+2,6+2,6+CL7000i* 2,6+2,6+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3 2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7 2,6+3,5+3,5+3,5+CL7000i*

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7 kW = 70E

Multisplit Climate 5000 M is te combineren met volgende binnenunits:

- ▶ Climate 3000iU
- ▶ Climate 6001iU
- ▶ Climate 7000i (2,6 - 3,5 - 4,1 of 5,3 kW mogelijk)
- ▶ Climate 5000iU 4C(C)
- ▶ Climate 5000iM D
- ▶ Climate 5000iM CN

*te combineren met alle vermogens van de Climate 7000i.

Terug naar de inhoudsopgave ▶

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Jobnr. 6721109439-07/2025