


# Combinatietabellen Multi Split 5000 M




# Inhoudsopgave

Climate 5000 M Multi Split in combinatie met:




▶ Climate 3000i binnenunit



▶ Climate 6001i binnenunit



▶ Climate 7000i binnenunit



▶ Climate 5000iU kanaalunit



▶ Climate 5000iU  
(compacte) cassette



▶ Climate 5000iU vloerunit



▶ Alle binnen-units

# Climate 5000 M in combinatie met 3000i



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
CL5000M 79/3 E	1	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
	4	3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7		
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
	4	3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
	5	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+7				
	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	
	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5+5,3			

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7,0 kW = 70E



# Climate 5000 M in combinatie met 6001i



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
CL5000M 79/3 E	1	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
	4	3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7		
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
	4	3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
	5	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5
	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+7				
	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	
	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5+5,3			

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7,0 kW = 70E


# Climate 5000 M in combinatie met 7000i



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW								
<b>CL5000M 79/3 E</b>	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+4,1	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+4,1	3,5+5,3		
<b>CL5000M 105/4 E</b>	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+4,1	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+4,1	3,5+5,3		
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+4,1	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+4,1	2,6+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5	
<b>CL5000M 125/5 E</b>	2	2,6+3,5	2,6+4,1	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+4,1	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+4,1	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+4,1	2,6+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5	
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+2,6+3,5 2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+4,1 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+4,1	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5	

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 4,1 kW = 41E | 5,3 kW = 53E

# Climate 5000 M in combinatie met kanaalunit



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
CL5000M 79/3 E	1	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
	4	3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7		
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
	4	3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
		2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5
5	2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+7	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+7				
5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	
	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5+5,3			

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7,0 kW = 70E

# Climate 5000 M in combinatie met (compacte) Cassette



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
CL5000M 53/2 E	1	3,5	5,3						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
CL5000M 79/3 E	1	5,3	7						
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	3,5+3,5	3,5+5,3			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
CL5000M 105/4 E	1	/							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5		
CL5000M 125/5 E	1	/							
	2	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7		
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+7	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7	3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+7						
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5
2,6+3,5+3,5+5,3		2,6+3,5+3,5+7	3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+7				
5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5	
	2,6+2,6+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5+5,3			

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7,0 kW = 70E



# Climate 5000 M in combinatie met vloer- binnenunit



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW							
<b>CL5000M 53/2 E</b>	1	2,6	3,5	5,0					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	3,5+3,5					
<b>CL5000M 79/3 E</b>	1	2,6	3,5	5,0					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,0	3,5+3,5	3,5+5,0			
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5				
<b>CL5000M 105/4 E</b>	1	2,6	3,5	5,0					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,0	3,5+3,5	3,5+5,0	5,0+5,0		
	3	2,6+2,6+2,6 3,5+5,0+5,0	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,0	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,0	2,6+5,0+5,0	3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+5,0
	4	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,0	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,0	2,6+3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+3,5	
<b>CL5000M 125/5 E</b>	1	2,6	3,5	5,0					
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,0	3,5+3,5	3,5+5,0	5,0+5,0		
	3	2,6+5,0+5,0 3,5+5,0+5,0	2,6+2,6+2,6 5,0+5,0+5,0	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,0	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,0	3,5+3,5+3,5	3,5+3,5+5,0
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5+5,0	2,6+2,6+2,6+5,0	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,0	2,6+2,6+5,0+5,0	2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5,0
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,0	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5			

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,0 kW = 50 E



# Climate 5000 M in combinatie met alle binnenunits



Type Buitenunit	Aantal binnenunits	Vermogen binnenunit(s) per combinatie in kW								
<b>CL5000M 53/2 E</b>	1	3,5	5,3							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+CL7000i*		
<b>CL5000M 79/3 E</b>	1	5,3	7,0							
	2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+CL7000i*		
	3	2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+CL7000i*	2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5			
<b>CL5000M 105/4 E</b>	1	/								
	2	2,6+2,6 3,5+CL7000i*	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7	
	3	2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5 2,6+2,6+7,0 3,5+3,5+7	2,6+2,6+CL7000i* 3,5+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+3,5	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7,0	2,6+3,5+CL7000i*	3,5+3,5+3,5	
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+CL7000i*	2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+3,5+3,5	
<b>CL5000M 125/5 E</b>	1	/								
	2	2,6+3,5	2,6+5,3	2,6+7,0	2,6+CL7000i*	3,5+3,5	3,5+5,3	3,5+7,0	3,5+CL7000i*	
	3	2,6+2,6+2,6 2,6+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+5,3 3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+7,0 3,5+3,5+7,0	2,6+2,6+CL7000i* 3,5+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+CL7000i*	2,6+3,5+5,3	2,6+3,5+7,0	
	4	2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+3,5+CL7000i* 3,5+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+2,6+CL7000i* 2,6+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,3 3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+3,5+7	2,6+2,6+3,5+7
	5	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5+CL7000i* 3,5+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+5,3	2,6+2,6+2,6+2,6+7	2,6+2,6+2,6+2,6+CL7000i* 2,6+2,6+3,5+3,5+CL7000i*	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5 2,6+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+5,3 2,6+3,5+3,5+3,5+5,3	2,6+2,6+2,6+3,5+7	2,6+3,5+3,5+3,5+CL7000i*

2,6 kW = 26E | 3,5 kW = 35E | 5,3 kW = 53E | 7,0 kW = 70E

**Multisplit Climate 5000 M is te combineren met volgende binnenunits:**

- ▶ Climate 3000iU
- ▶ Climate 6001iU
- ▶ Climate 7000i (2,6 - 3,5 of 5,3 kW mogelijk)
- ▶ Climate 5000iU 4C(C)
- ▶ Climate 5000iM D
- ▶ Climate 5000iM CN

\*te combineren met alle vermogens van de Climate 7000i.

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)  
T. 0570 602 500  
E. [consument@nefit-bosch.nl](mailto:consument@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl](http://nefit-bosch.nl)

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)  
T. 0570 602 206  
E. [verkoopnederland@nefit-bosch.nl](mailto:verkoopnederland@nefit-bosch.nl)  
[nefit-bosch.nl/professioneel](http://nefit-bosch.nl/professioneel)

Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.  
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

