


# CS3000AWP 16-24

## NL, FR



6721904756.aa.RO



**[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage**

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

**[en] Important notes on installation/assembly**

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

**[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage**

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

**[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа**

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

**[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži**

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

**[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen**

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

**[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση**

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

**[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje**

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

**[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks**

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

**[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

**[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita**

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

**[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez**

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

**[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio**

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

**[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის**

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

**[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos**

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

**[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu**

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

**[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

**[no] Viktig informasjon om installasjon/montering**

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

**[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu**

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

**[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem**

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

**[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul**

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

**[ru] Важные указания по подключению/монтажу**

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

**[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže**

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

**[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo**

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

**[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu**

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

**[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering**

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

**[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar**

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

**[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу**

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

**[zh] 安装方面的重要提示**

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


**[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع**  
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

**[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ**  
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

**[az] Quraşdırılma**

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Onderdelenlijst  
Liste des pièces de rechange



6721904759.aa.RO

**1**  
Plaat  
Tôle


**CS3000AWP 16-24**  
**NL, FR**

| Pos | Benaming<br>Dénomination             | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP 16-24 | CS3000AWP 16-24 C | CS3000AWP 16-24 MB | CS3000AWP 16-24 MBC | CS3000AWP 16-24 P | CS3000AWP 16-24 PC | CS3000AWP 16-24 S | CS3000AWP 16-24 SC |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1   | Pannelo anteriore                    | 8 738 214 383                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2   | Zijpaneel Links                      | 8 738 214 384                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3   | Zijpaneel Rechts                     | 8 738 214 385                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4   | Kabelinvoer Rechts                   | 8 738 214 386                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5   | Kabelinvoer Links                    | 8 738 214 275                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6   | Achterwand                           | 8 738 214 387                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7   | Steun                                | 8 738 214 388                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 8   | Beveiligingsrooster 1295 mm x 970 mm | 8 738 214 389                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
|     | Montageset                           | 8 738 214 339                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |

|                           |               |   |
|---------------------------|---------------|---|
| CS3000AWP 16-24<br>NL, FR | Plaat<br>Tôle | 1 |
|---------------------------|---------------|---|

Onderdelenlijst

Liste des pièces de rechange




6721904760.aa.RO

Ventilator + Warmtewisselaar  
Ventilateur + Échangeur thermique

CS3000AWP 16-24  
NL, FR

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination             | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP - 16-24 | CS3000AWP - 16-24 C | CS3000AWP - 16-24 MB | CS3000AWP - 16-24 MBC | CS3000AWP - 16-24 P | CS3000AWP - 16-24 PC | CS3000AWP - 16-24 S | CS3000AWP - 16-24 SC |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                                       | Plaat Boven                          | 8 738 214 427                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2                                       | Buitentemperatuursensor (T4)         | 8 738 214 284                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3                                       | Houder (Temperatuursensor)           | 8 738 214 283                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4                                       | Scambiatore di calore destra         | 8 738 214 390                      | ■                 | ■                   |                      | ■                     |                     | ■                    |                     |                      |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4                                       | Warmtewisselaar (gecoat) Rechts      | 8 738 214 442                      |                   | ■                   | ■                    |                       | ■                   |                      | ■                   |                      |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5                                       | Warmtewisselaar Links                | 8 738 214 391                      | ■                 | ■                   |                      | ■                     |                     | ■                    |                     |                      |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5                                       | Warmtewisselaar (gecoat) links       | 8 738 214 443                      |                   | ■                   | ■                    |                       | ■                   |                      | ■                   |                      |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6                                       | Verwarmingskabel 1175 x 85 230V-130W | 8 738 214 392                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7                                       | Ventilatorbehuizing                  | 8 738 214 393                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 8                                       | Beveiligingsrooster (Ventilator)     | 8 738 214 282                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 9                                       | Ventilator                           | 8 738 214 280                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 10                                      | Ventilatormotor                      | 8 738 214 279                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 11                                      | Temperatuursensor (T3A/T3B/Tz/Th)    | 8 738 214 367                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 12                                      | Bedieningspaneel HMI                 | 8 738 214 274                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                                      |                                    |                   |                     |                      |                       |                     |                      |                     |                      | Ventilator + Warmtewisselaar<br>Ventilateur + Échangeur thermique |  |  |  |  |  |  |  | <b>2</b>                 |

**Onderdelenlijst**  
**Liste des pièces de rechange**



6721904761.aa.RO

**3**


Compressor + Platenwisselaar  
Compresseur + Échangeur # plaques

**CS3000AWP 16-24**  
**NL, FR**

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination      | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP 16-24 | CS3000AWP 16-24 C | CS3000AWP 16-24 MB | CS3000AWP 16-24 MBC | CS3000AWP 16-24 P | CS3000AWP 16-24 PC | CS3000AWP 16-24 S | CS3000AWP 16-24 SC |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                                       | Platenwarmtewisselaar 52 AH-F | 8 738 214 394                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2                                       | Compressor                    | 8 738 214 350                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3                                       | Temperatuursensor (Tp1/Tp2)   | 8 738 214 399                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                               |                                    |                 |                   |                    |                     |                   |                    |                   |                    | Compressor + Platenwisselaar<br>Compresseur + Échangeur # plaques |  |  |  |  |  |  |  | <b>3</b>                 |

Onderdelenlijst

Liste des pièces de rechange




6721904762.aa.RO

Koelmiddelcircuit  
Circuit frigorifique

CS3000AWP 16-24  
NL, FR

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination          | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP 16-24 | CS3000AWP 16-24 C | CS3000AWP 16-24 MB | CS3000AWP 16-24 MBC | CS3000AWP 16-24 P | CS3000AWP 16-24 PC | CS3000AWP 16-24 S | CS3000AWP 16-24 SC |                                           |  |  |  |  |  |  |          | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|--------------------------|
| 1                                       | Temperatuursensor (T3A/T3B/Tz/Th) | 8 738 214 367                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 2                                       | Filter GLQ-46A                    | 8 738 214 362                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 3                                       | Druksensor (H-YL)                 | 8 738 214 395                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 4                                       | Filter GLQ-39A-KT                 | 8 738 214 396                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 5                                       | Expansieventiel                   | 8 738 214 397                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 6                                       | Service klep (koelcircuit)        | 8 738 214 398                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 7                                       | Temperatuursensor (Tp1/Tp2)       | 8 738 214 399                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 8                                       | Magneetventiel                    | 8 738 214 298                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 9                                       | Magneetventiel FDF2A-217-PK       | 8 738 214 305                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 10                                      | Filter GLQ-03V                    | 8 738 214 365                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 11                                      | Pressostato di minima (L-Pro)     | 8 738 214 361                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 12                                      | Vierwegklep                       | 8 738 214 402                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 13                                      | Hogedrukpressostaat (H-SW1/H-SW2) | 8 738 214 401                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| 14                                      | Vierwegklep                       | 8 738 214 402                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                                           |  |  |  |  |  |  |          |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                                   |                                    |                 |                   |                    |                     |                   |                    |                   |                    | Koelmiddelcircuit<br>Circuit frigorifique |  |  |  |  |  |  | <b>4</b> |                          |

Onderdelenlijst  
Liste des pièces de rechange



6721904767.aa.RO


Regeling  
Régulation

**5**

**CS3000AWP 16-24**  
**NL, FR**

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP 16-24 | CS3000AWP 16-24 C | CS3000AWP 16-24 MB | CS3000AWP 16-24 MBC | CS3000AWP 16-24 P | CS3000AWP 16-24 PC | CS3000AWP 16-24 S | CS3000AWP 16-24 SC |                        |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                                       | Aansluitstekker          | 8 738 214 410                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2                                       | Behuizing (Regeling)     | 8 738 214 428                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3                                       | Montageplaat             | 8 738 214 429                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4                                       | Hoofdprintplaat          | 8 738 214 411                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5                                       | Printplaat               | 8 738 214 412                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6                                       | Printplaat (EMC filter)  | 8 738 214 413                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7                                       | Choke spoel              | 8 738 214 381                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 8                                       | Printplaat               | 8 738 214 414                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 9                                       | Koellichaam              | 8 738 214 415                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 10                                      | Warmtewisselaar          | 8 738 214 416                      | ■               | ■                 | ■                  | ■                   | ■                 | ■                  | ■                 | ■                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                          |                                    |                 |                   |                    |                     |                   |                    |                   |                    | Regeling<br>Régulation |  |  |  |  |  |  |  | <b>5</b>                 |

Onderdelenlijst  
Liste des pièces de rechange




6721904763.aa.RO

Standaard  
Standard  
**6A**

**CS3000AWP 16-24**  
**NL, FR**

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination                | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP - 16-24 | CS3000AWP - 16-24 C | CS3000AWP - 16-24 MB | CS3000AWP - 16-24 MBC | CS3000AWP - 16-24 P | CS3000AWP - 16-24 PC | CS3000AWP - 16-24 S | CS3000AWP - 16-24 SC |                       |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                                       | Overstortventiel                        | 8 738 214 315                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2                                       | Buisverbinding 48,3 mm                  | 8 738 214 374                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3                                       | Waterschakelaar                         | 8 738 214 306                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4                                       | Temperatuursensor (Tw/T5)               | 8 738 214 310                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5                                       | Verwarmingskabel 35W/230V               | 8 738 214 373                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6                                       | Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar | 8 738 214 372                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7                                       | Temperatuursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)   | 8 738 214 369                      | ■                 | ■                   | ■                    | ■                     | ■                   | ■                    | ■                   | ■                    |                       |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                                         |                                    |                   |                     |                      |                       |                     |                      |                     |                      | Standaard<br>Standard |  |  |  |  |  |  |  | <b>6A</b>                |

Onderdelenlijst  
Liste des pièces de rechange



6721904764.aa.RO

**6B**

Inverter pump  
Pompe # onduleur


**CS3000AWP 16-24**  
**NL, FR**

| Pos | Benaming<br>Dénomination                | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP - 16-24 | CS3000AWP - 16-24 C | CS3000AWP - 16-24 MB | CS3000AWP - 16-24 MBC | CS3000AWP - 16-24 P | CS3000AWP - 16-24 PC | CS3000AWP - 16-24 S | CS3000AWP - 16-24 SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1   | Overstortventiel                        | 8 738 214 315                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2   | Buisverbinding 48,3 mm                  | 8 738 214 374                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3   | Waterschakelaar                         | 8 738 214 306                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4   | Buisverbinding 33,7 mm                  | 8 738 214 404                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5   | Buisverbinding 42,4 mm                  | 8 738 214 405                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6   | Pomp CME5-2                             | 8 738 214 406                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7   | Temperatuursensor (Tw/T5)               | 8 738 214 310                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 8   | Verwarmingskabel 35W/230V               | 8 738 214 373                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 9   | Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar | 8 738 214 372                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 10  | Temperatuursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)   | 8 738 214 369                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 11  | Drukwachter                             | 8 738 214 313                      |                   |                     |                      |                       | ■                   | ■                    |                     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inverter pomp<br>Pompe # onduleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6B</b> |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

Onderdelenlijst

Liste des pièces de rechange



6721904765.aa.RO

6C

Boiler + Inverter pump


Ballon + Pompe # onduleur

CS3000AWP 16-24

NL, FR

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination                | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP - 16-24 | CS3000AWP - 16-24 C | CS3000AWP - 16-24 MB | CS3000AWP - 16-24 MBC | CS3000AWP - 16-24 P | CS3000AWP - 16-24 PC | CS3000AWP - 16-24 S | CS3000AWP - 16-24 SC |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                                       | Overstortventiel                        | 8 738 214 315                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2                                       | Buisverbinding 48,3 mm                  | 8 738 214 374                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3                                       | Waterschakelaar                         | 8 738 214 306                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4                                       | Buisverbinding 33,7 mm                  | 8 738 214 404                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5                                       | Buisverbinding 42,4 mm                  | 8 738 214 405                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6                                       | Pomp CME5-2                             | 8 738 214 406                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7                                       | Temperatuursensor (Tw/T5)               | 8 738 214 310                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 8                                       | Ontluchter 1/4                          | 8 738 214 314                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 9                                       | Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar | 8 738 214 372                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 10                                      | Temperatuursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)   | 8 738 214 369                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 11                                      | Drukwachter                             | 8 738 214 313                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 12                                      | Verwarmingskabel 35W/230V               | 8 738 214 373                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 13                                      | Boiler 145 l                            | 8 738 214 691                      |                   |                     | ■                    | ■                     |                     |                      |                     |                      |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                                         |                                    |                   |                     |                      |                       |                     |                      |                     |                      | Boiler + Inverter pomp<br>Ballon + Pompe # onduleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6C</b>                |

**Onderdelenlijst**  
**Liste des pièces de rechange**



6721904766.aa.RO

Inverterpomp + warmwater-omschakelventie  
 Pompe Inverter + vanne de commutation EC

**CS3000AWP 16-24**  
**NL, FR**

**6D**

| Pos                                     | Benaming<br>Dénomination                | Bestelnummer<br>Numéro de commande | CS3000AWP - 16-24 | CS3000AWP - 16-24 C | CS3000AWP - 16-24 MB | CS3000AWP - 16-24 MBC | CS3000AWP - 16-24 P | CS3000AWP - 16-24 PC | CS3000AWP - 16-24 S | CS3000AWP - 16-24 SC |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerkingen<br>Remarques |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 1                                       | Overstortventiel                        | 8 738 214 315                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2                                       | Buisverbinding 48,3 mm                  | 8 738 214 374                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3                                       | Pomp CME5-2                             | 8 738 214 406                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 4                                       | Temperatuursensor (Tw/T5)               | 8 738 214 310                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 5                                       | Ontluchter 1/4                          | 8 738 214 314                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 6                                       | 3-wegklep 1-1/2" KVS 47 DN40            | 8 738 214 409                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 7                                       | Automatische ontluchter 3/8" Ps: 10 bar | 8 738 214 372                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 8                                       | Temperatuursensor (Taf1/Taf2/Two/Twi)   | 8 738 214 369                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 9                                       | Drukwachter                             | 8 738 214 313                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 10                                      | Waterschakelaar                         | 8 738 214 306                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 11                                      | Buisverbinding 33,7 mm                  | 8 738 214 404                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 12                                      | Buisverbinding 42,4 mm                  | 8 738 214 405                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| 13                                      | Verwarmingskabel 35W/230V               | 8 738 214 373                      |                   |                     |                      |                       |                     |                      | ■                   | ■                    |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |
| <b>CS3000AWP 16-24</b><br><b>NL, FR</b> |                                         |                                    |                   |                     |                      |                       |                     |                      |                     |                      | Inverterpomp + warmwater-omschakelventie<br>Pompe Inverter + vanne de commutation EC |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>6D</b>                |

## Vertalinglijst

### Liste des traductions

| Pos      | Denomination                           |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>Groupe de construction</b>          |  |  |  |  |
| 1        | Panneau avant                          |  |  |  |  |
| 2        | Panneau latéral gauche                 |  |  |  |  |
| 3        | Panneau latéral droite                 |  |  |  |  |
| 4        | Entrée de câble droite                 |  |  |  |  |
| 5        | Entrée de câble gauche                 |  |  |  |  |
| 6        | Panneau arrière                        |  |  |  |  |
| 7        | Support                                |  |  |  |  |
| 8        | Grille de protection 1295 mm x 970 mm  |  |  |  |  |
|          | Kit de montage                         |  |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>Groupe de construction</b>          |  |  |  |  |
| 1        | Panneau haut                           |  |  |  |  |
| 2        | Sonde de température extérieure (T4)   |  |  |  |  |
| 3        | Support (Sonde de température)         |  |  |  |  |
| 4        | changeur thermique droite              |  |  |  |  |
| 4        | Échangeur thermique (enduit) droite    |  |  |  |  |
| 5        | Échangeur thermique gauche             |  |  |  |  |
| 5        | Échangeur thermique (enduit) gauche    |  |  |  |  |
| 6        | Câble de chauffage 1175 x 85 230V-130W |  |  |  |  |
| 7        | Couvercle du ventilateur               |  |  |  |  |
| 8        | Grille de protection (Ventilateur)     |  |  |  |  |
| 9        | Ventilateur                            |  |  |  |  |
| 10       | Motor del ventilador                   |  |  |  |  |
| 11       | Sonde de température (T3A/ T3B/Tz/Th)  |  |  |  |  |
| 12       | Tableau de commande HMI                |  |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>Groupe de construction</b>          |  |  |  |  |
| 1        | Échangeur à plaques 52 AH-F            |  |  |  |  |
| 2        | Compresseur                            |  |  |  |  |
| 3        | Sonde de température (Tp1/ Tp2)        |  |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Groupe de construction</b>          |  |  |  |  |
| 1        | Sonde de température (T3A/ T3B/Tz/Th)  |  |  |  |  |
| 2        | Filtre GLQ-46A                         |  |  |  |  |

## Vertalinglijst

### Liste des traductions

| Pos       | Denomination                             |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3         | Capteur de pression (H-YL)               |  |  |  |  |
| 4         | Filtre GLQ-39A-KT                        |  |  |  |  |
| 5         | Détendeur                                |  |  |  |  |
| 6         | Vanne de service (circuit frigorifique)  |  |  |  |  |
| 7         | Sonde de température (Tp1/Tp2)           |  |  |  |  |
| 8         | Électrovanne                             |  |  |  |  |
| 9         | Électrovanne FDF2A-217-PK                |  |  |  |  |
| 10        | Filtre GLQ-03V                           |  |  |  |  |
| 11        | Pressostat basse pression (L-Pro)        |  |  |  |  |
| 12        | Vanne à quatre voies                     |  |  |  |  |
| 13        | Pressostat haute pression (H-SW1/H-SW2)  |  |  |  |  |
| 14        | Vanne à quatre voies                     |  |  |  |  |
| <b>5</b>  | <b>Groupe de construction</b>            |  |  |  |  |
| 1         | Borne de raccordement                    |  |  |  |  |
| 2         | Carter (Régulation)                      |  |  |  |  |
| 3         | Plaque du montage pour le raccordement   |  |  |  |  |
| 4         | Circuit imprimé principal                |  |  |  |  |
| 5         | Circuit imprimé                          |  |  |  |  |
| 6         | Circuit imprimé (Filtre EMC)             |  |  |  |  |
| 7         | Bobine de réactance                      |  |  |  |  |
| 8         | Circuit imprimé                          |  |  |  |  |
| 9         | Dissipateurs thermiques                  |  |  |  |  |
| 10        | Intercambiador de calor                  |  |  |  |  |
| <b>6A</b> | <b>Groupe de construction</b>            |  |  |  |  |
| 1         | Soupape de sécurité                      |  |  |  |  |
| 2         | Raccord de tuyau 48,3 mm                 |  |  |  |  |
| 3         | Soupape différentielle                   |  |  |  |  |
| 4         | Sensor de temperatura (Tw/T5)            |  |  |  |  |
| 5         | Câble de chauffage 35W/230V              |  |  |  |  |
| 6         | Purgador automático 3/8" Ps: 10 bar      |  |  |  |  |
| 7         | Sonde de température (Taf1/Taf2/Two/Twi) |  |  |  |  |
| <b>6B</b> | <b>Groupe de construction</b>            |  |  |  |  |

## Vertalinglijst

### Liste des traductions

| Pos       | Denomination                                 |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1         | Soupape de sécurité                          |  |  |  |  |
| 2         | Raccord de tuyau 48,3 mm                     |  |  |  |  |
| 3         | Soupape différentielle                       |  |  |  |  |
| 4         | Raccord de tuyau 33,7 mm                     |  |  |  |  |
| 5         | Raccord de tuyau 42,4 mm                     |  |  |  |  |
| 6         | Pompe CME5-2                                 |  |  |  |  |
| 7         | Sensor de temperatura (Tw/T5)                |  |  |  |  |
| 8         | Câble de chauffage 35W/230V                  |  |  |  |  |
| 9         | Purgador automático 3/8" Ps:<br>10 bar       |  |  |  |  |
| 10        | Sonde de température (Taf1/<br>Taf2/Two/Twi) |  |  |  |  |
| 11        | Contrôleur de pression                       |  |  |  |  |
| <b>6C</b> | <b>Groupe de construction</b>                |  |  |  |  |
| 1         | Soupape de sécurité                          |  |  |  |  |
| 2         | Raccord de tuyau 48,3 mm                     |  |  |  |  |
| 3         | Soupape différentielle                       |  |  |  |  |
| 4         | Raccord de tuyau 33,7 mm                     |  |  |  |  |
| 5         | Raccord de tuyau 42,4 mm                     |  |  |  |  |
| 6         | Pompe CME5-2                                 |  |  |  |  |
| 7         | Sensor de temperatura (Tw/T5)                |  |  |  |  |
| 8         | Purgador de aire 1/4                         |  |  |  |  |
| 9         | Purgador automático 3/8" Ps:<br>10 bar       |  |  |  |  |
| 10        | Sonde de température (Taf1/<br>Taf2/Two/Twi) |  |  |  |  |
| 11        | Contrôleur de pression                       |  |  |  |  |
| 12        | Câble de chauffage 35W/230V                  |  |  |  |  |
| 13        | Ballon 145 l                                 |  |  |  |  |
| <b>6D</b> | <b>Groupe de construction</b>                |  |  |  |  |
| 1         | Soupape de sécurité                          |  |  |  |  |
| 2         | Raccord de tuyau 48,3 mm                     |  |  |  |  |
| 3         | Pompe CME5-2                                 |  |  |  |  |
| 4         | Sensor de temperatura (Tw/T5)                |  |  |  |  |
| 5         | Purgador de aire 1/4                         |  |  |  |  |
| 6         | Vanne sélective 1-1/2" KVS 47<br>DN40        |  |  |  |  |

**Vertalinglijst**  
**Liste des traductions**

| Pos | Denomination                                 |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| 7   | Purgador automático 3/8" Ps:<br>10 bar       |  |  |  |  |
| 8   | Sonde de température (Taf1/<br>Taf2/Two/Twi) |  |  |  |  |
| 9   | Contrôleur de pression                       |  |  |  |  |
| 10  | Soupape différentielle                       |  |  |  |  |
| 11  | Raccord de tuyau 33,7 mm                     |  |  |  |  |
| 12  | Raccord de tuyau 42,4 mm                     |  |  |  |  |
| 13  | Câble de chauffage 35W/230V                  |  |  |  |  |

## Toesteltypes Types de chaudières

| Toestel<br>Chaudière | Bestelnummer<br>Numéro de commande | Land<br>Pays                        | Opmerkingen<br>Remarques |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CS3000AWP 16         | 8 738 213 956                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 C       | 8 738 214 026                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 MB      | 8 738 213 976                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 MBC     | 8 738 214 006                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 P       | 8 738 213 966                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 PC      | 8 738 213 996                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 S       | 8 738 213 986                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 16 SC      | 8 738 214 016                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19         | 8 738 213 957                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 C       | 8 738 214 027                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 MB      | 8 738 213 977                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 MBC     | 8 738 214 007                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 P       | 8 738 213 967                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 PC      | 8 738 213 997                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 S       | 8 738 213 987                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 19 SC      | 8 738 214 017                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24         | 8 738 213 958                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 C       | 8 738 214 028                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 MB      | 8 738 213 978                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 MBC     | 8 738 214 008                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 P       | 8 738 213 968                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 PC      | 8 738 213 998                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 S       | 8 738 213 988                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |
| CS3000AWP 24 SC      | 8 738 214 018                      | BE,BG,CZ,ES,FR,GB,IE,IT,NL,PL,PT,RO |                          |



**BOSCH**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Junkersstr. 20-24  
D-73249 Wernau / Germany